

GRUPPI DI CONVERSAZIONE

MODALITA' RETE (TMO)
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTO

La modalità **RETE TETRA** consente di comunicare verso tutti i radioterminali affiliati sul medesimo gruppo, indipendentemente dalla loro collocazione geografica sul territorio Trentino. In tale modalità il radioterminale, al pari di un telefono cellulare, funziona solamente se vi è copertura di rete.



Cartella SERVIZIO: sono presenti tante sottocartelle quante sono le U.D. del Trentino; ogni sottocartella contiene i gruppi della rispettiva unione, da utilizzarsi per esigenze specifiche.

Sottocartella VF.XXX della cartella SERVIZIO: è la cartella di riferimento per l'U.D. di XXX dove sono presenti i gruppi di conversazione dedicati alla specifica U.D..

Il gruppo di conversazione di riferimento è VF.XXX.1 sul quale deve essere di norma sintonizzato almeno il radioterminale del ROS per le comunicazioni con la CENTRALE. Gli altri gruppi sono ad uso interno dell'U.D., da usarsi su indicazione o organizzazione interna all' U.D. stessa.

Cartella PROVINCIALI: sono presenti i gruppi di conversazione comuni a tutti i corpi del soggetto VVF da usare per interventi su scala provinciale.

Cartella ELICOTTERO: sono presenti due gruppi di conversazione da usarsi per le comunicazioni con l'elicottero in base al tipo di operazione in corso.

Cartella INTERFORZE: sono presenti i gruppi di conversazione comuni a tutte le radio, da usare per interventi che coinvolgono soggetti differenti.

Cartella TETRANET: sono presenti i gruppi di conversazione comuni a tutte le radio, da utilizzare su esplicita richiesta della centrale operativa. Il gruppo **TN.IF.1** presente nella cartella è **interconnesso** con la rete **TETRA** di **Bolzano** sul loro gruppo **PC-ZS-TAA**. (attenzione che la radio di Trento deve essere sempre connessa alla rete di Trento)

GRUPPI DIRETTA

MODALITA' DIRETTA (DMO)
VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTO

La modalità **DIRETTA** consente di comunicare verso i radioterminali, affiliati sul medesimo gruppo di diretta, che si trovano nelle vicinanze (la distanza massima varia da pochi metri fino a qualche km, dipende dagli ostacoli frapposti tra i terminali).

Questa modalità può funzionare anche senza copertura di rete e quindi può essere impiegata anche in *gallerie* e *sotterranei*.

All'interno della cartella **DIRETTA** sono presenti i 4 gruppi di conversazione dedicati alle comunicazioni in diretta:

DIR.VF.1: gruppo predefinito riservato al soggetto VVF comune a tutte le U.D.;

DIR.VF.2: ulteriore gruppo riservato al soggetto VVF comune a tutte le U.D.;

DIR.COM: gruppo comune a tutti i soggetti - le radio della **P.C. di Bolzano** possono comunicare su questo gruppo selezionando la **loro diretta DMO-TN**;

DIR.ELI: gruppo dedicato alle comunicazioni con l'elicottero.

IMPOSTAZIONE TASTI RAPIDI

Dalla schermata principale, premere **MENU » GRUPPI » GRUPPI RAPIDI » TASTO 5 o 7**.

Premere **OPZIONI » SFOGLIA** e ricercare il gruppo che si intende assegnare al tasto rapido 5 o 7. Confermare con **SELEZIONA**. Il tasto rapido è impostato come selezionato, anche dopo la riaccensione del terminale.

GIORNO / NOTTE

Premendo per 2s il tasto laterale "C" è possibile attivare o disattivare la modalità "notte" del display per impieghi in condizioni di poca luminosità. Tale funzione è mantenuta alla riaccensione del terminale.





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Prevenzione Rischi e CUE
Ufficio **Centrale Unica di Emergenza**
Via Giovanni Pedrotti 18 - 38122 Trento
Tel. **0461/495250 (Orario Ufficio)**
Tel. **0461/020112 (Urgenze rete TETRA e COPERNICO fuori orario h24)**
tetranet.protezionecivile.tn.it | support-tetra-cue@provincia.tn.it



VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTO

Guida rapida di utilizzo del radioterminale
SEPURA SC2124

VISTA FRONTALE



TASTI RAPIDI

PREMERE PER 2 SECONDI

1 VF.xxx.1 (GRUPPO 1 LOCALE)	2 PR.VF.1 (CENTRALE TRENTO)	3 IF.xx.A (INTERFORZE "A" LOCALE)
4 ELI.SOCCORSO	5 PERSONALIZZABILE	6 GPS
7 PERSONALIZZABILE	8 PR.VF.2	9 TN.IF.1
* DIRETTA / RETE	0 FILTRO GW/REP	# DIMENSIONE DISPLAY

BLOCCO / SBLOCCO TASTI

Premere per 2s il **tasto laterale "A"** per bloccare o sbloccare la tastiera.

Dopo 60s di inattività, il blocco tasti è inserito automaticamente



SELEZIONE GRUPPI DI CONVERSAZIONE

Per selezionare un gruppo di conversazione dalla schermata principale, scegliere **GRUPPI**



Utilizzare le **FRECCE** direzionali per scorrere le cartelle disponibili e il selettore **VOLUME** per scorrere i gruppi disponibili.

Confermare con **SELEZIONA** o mediante il tasto **PTT**. In alternativa, dalla schermata principale premere **MENU** » **GRUPPI** » **CARTELLE** per navigare nell'elenco gruppi disponibili:



COMUNICAZIONI DI GRUPPO

Per comunicare in un gruppo di conversazione :

- assicurarsi di essere affiliati sul **gruppo di conversazione corretto**;
- premere e tenere premuto il tasto **PTT**;
- avvicinarsi al microfono;
- **attendere qualche istante** (meno di 1s) e parlare naturalmente.

CHIAMATE PRIVATE

Le chiamate private consentono di comunicare con un altro radioterminale in modo **individuale e riservato, indipendentemente dal gruppo selezionato.**

Per iniziare una chiamata privata:

- **comporre il numero identificativo (ISSI)** del terminale che si desidera contattare (oppure, se presente, selezionare la voce dalla Rubrica);
- se il destinatario appartiene alla **medesima U.D.**, è sufficiente comporre solo le ultime 4 cifre anziché tutto il numero e premere il tasto **PTT**;
- l'utente chiamato **accetta la chiamata** premendo il tasto **PTT** (E' visibile l'ISSI del chiamante);



- se la comunicazione rimane **inattiva per più di 15s**, la rete **chiude** la comunicazione automaticamente;
- se il destinatario non è connesso in rete, si otterrà l'indicazione **NON RAGGIUNGIBILE**.

ATTENZIONE: utilizzare le chiamate private solo se strettamente necessario per garantire la privacy della comunicazione, al fine di evitare la congestione della rete TETRA dovuta ad un eccessivo numero di comunicazioni non di gruppo.

GPS

Dalla schermata principale, premere **MENU** » **GPS** per visualizzare il menu dedicato.

Confermare **POSIZIONE** » **LOCALIZZA** per visualizzare le informazioni di posizione attuale provenienti dal GPS interno.

Il menù GPS è accessibile in **modo rapido** premendo il **tasto "6"** per 2s.

RUBRICA

Dalla schermata principale, premere **RUBRICA** per visualizzare il menu dedicato.

Sono presenti tutti i contatti della sede e ruoli apicali dei Vigili del Fuoco del Trentino.



Per aggiungere un contatto personale, premere **FRECCIA SX** » **CREA CONTATTO** ed inserire il nome del contatto. Al termine selezionare **FRECCIA IN ALTO** » **SALVA** e successivamente digitare il numero del contatto, seguito da **SALVA**.

PROFILI UTENTE

Selezionando la voce del menu principale **PROFILI UTENTE** è possibile impostare la modalità di accensione della radio. Le impostazioni rimangono salvate anche dopo lo spegnimento.

NORMALE » Accensione su gruppo locale VF.XXX.1 e tono alla pressione PTT;

NoToniTX/RX » Accensione su gruppo locale VF.XXX.1, nessun tono PTT;

Avvio in diretta » Accensione su DIR.VF.1 e tono PTT;

Avv.Dir.+NoToni » Accensione su DIR.VF.1, no tono PTT

MENU FUNZIONI RAPIDE

Dalla schermata principale, premere **FRECCIA IN ALTO** per visualizzare il seguente menu rapido per accedere ad alcune funzioni del radioterminale. Per selezionare la funzione usare le frecce direzionali e confermare con **SELEZIONA**.

